



Das ATP-Zulassungsschild enthält Angaben zur Zulassungsnummer, Aufbaunummer, Klassifizierung und Gültigkeit.

Das ATP-Zulassungsschild muss eine rechteckige Form mit 160 mm * 100 mm haben und korrosionsbeständig sein. Die Buchstaben "ATP" und die Buchstaben des Unterscheidungszeichens sollen ca. 20 mm hoch sein. Die anderen Buchstaben und

Ziffern sollen mindestens 5mm hoch sein. Die Beschriftung des Zulassungsschildes muss mindestens in englischer oder französischer oder russischer Sprache und in lateinischen Buchstaben sein.

Das ATP-Zulassungsschild sollte an der Stirnwand neben anderen Zulassungsschildern angebracht werden. Das Zulassungsschild ist zu entfernen, sobald das Beförderungsmittel nicht mehr den Anforderungen des ATP-Übereinkommens entspricht.

Die Angaben auf dem ATP-Zulassungsschild (Zulassungsnummer Aufbaunummer, Klassifizierung und Gültigkeit) müssen mit den Angaben der zugehörigen ATP-Bescheinigung übereinstimmen.